

STEROWNIKI PRZEWODOWE

MODEL WDC-86E/KD

WDC-120G/WK



FUNKCJE

Model	WDC-86E/KD	WDC-120G/WK
Załącz/Wyłącz	•	•
Ustawienie trybu pracy	•	•
Ustawienia temperatury	• (0.5°C lub 1°C)	• (0.5°C lub 1°C)
Podwójna nastawa temperatury	•	•
7 prędkości wentylatora	•	•
Wachlowanie	•	•
5-stopniowe wachlowanie	•	•
Adresowanie	•	•
Follow Me	•	•
ECO	•	•
Temperatura pomieszczenia	•	•
°F / °C	•	•
Blokada klawiszy	–	•
Podświetlenie	•	•
Programator dzienny	•	•
Programator tygodniowy	–	•
Auto restart	•	•
2 poziomy uprawnień	–	•
Komunikacja 2-kierunkowa	•	•
Sterowanie grupowe	–	•
Ustawienia główne i pomocnicze	•	•
Wyłączenie wyświetlacza	•	•
Tryb pracy nocnej	•	•
Odbiór sygnału zdalnego	•	•
Czyszczenie filtra (przypomnienie)	•	•
Funkcja przedłużenia ustawień	–	•
Czas letni	–	•
Aktualny czas	–	•
Kody błędów	•	•
Odczyt parametrów systemowych	•	•
Kontrola ustawień systemu	•	•
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]	86x86x18	120x120x20
Zasilanie	18V DC	18V DC